

## Hikvision - Configuración para dar de alta DVR/NVR en cuenta Hik-Connect.

Procedimiento de configuración para dar de alta aquipo en Hik-Connect.

A continuación se mencionarán los pasos a configurar para dar de alta correctamente un DVR/NVR a la plataforma de Hik-Connect directamente desde la interfaz del grabador.

Paso 1.

		Menu Principal		
3				¢
Reproducción	Exportar Configur Sistema	Manual ración del 	Disco duro	Configuración d
-	×			
Cámara	Configuración d	Mantenimiento	Apagar	
Fecha/hora	del sistema, red, confi	guración de alarma,e	tc.	Salir

En menú principal, accedemos a "Configuración del sistema".

## Paso 2.

1.1- En "Configuración del sistema", accedemos al apartado de "Red" y corroboramos que el DHCP este HABILITADO (Recomendado) y verificamos que tanto la mascara de subred y Gateway sean los correctos.

1.2- Al finalizar damos "click" en "Siguiente" para guardar los cambios.

	Cer	figuración del Bislema.	
D General	General Acceso a plataforma P	PPOE DONS NT	P Email NAT Max ajustes
nea ·	Tipo de NIC DHCP	10M/100M autoadapte	
<ul> <li>Grebetiën de slarma</li> <li>Vision en diretie</li> </ul>	Dirección (pv4 192.168.1 .7 Máscara de B., 265.255.256.0 Dirección (b.d. 193.168.1 .7		Direction 1 IPv6 fe60:3463.6287/sc111383/64 Direction 2 IPv6 Puerte de sal
A Exception	Direction MAC MTU	64:65:89:e1:15:85 1850	
	Enable DNS DHCP Bervider DNS favorits Servicer DNS stemative	182.168.1.064	



## Paso 3.

Nos dirigimos al apartado "Acceso a la plataforma", y le damos HABILITAR

		Configuración del Sistema								
4 General	Gen	oral	Acceso a plataforma	PPPOE	DDNS	NTP	Email	NAT	Más ajustes	
- Red	H	abilitar								
	Т	Tipo de acceso			nnect					
A Grabación de alarr	Brabación de alerma Dirección de servidor		n de servidor	dev.hik		Personalizar				
<ul> <li>Vision en directo</li> </ul>	H	Habilitar cifrado de flujo								
	c	Código de verificación								
	E	Estado		Desconectado						

Al habilitarlo nos pedirá un código de verificación y hay que ESCRIBIRLO Y PONEMOS EL NUMERO DE SERIE DEL DVR QUE VIENE DEBAJO DEL DVR FISICAMENTE EN UNA ETIQUETA PEGADO algunos comienzan con una letra inicial y otros solo son 9 dígitos. Le damos OK o Siguiente

Le damos OK o Siguiente

Nos pedirá que si autorizamos que hik-connect tenga acceso a internet(The Hik-Connect service will require Internet) le habilitamos el cuadrito de la izquierda para que aparezca la palomita y le damos ok

	Configuración del Sistema
☆ General	General Acceso a plataforma PPPOE DDNS NTP Email NAT Más alustes Service Terms
🌣 Red	The Hik-Connect service will require internet access. Please read Service Terms and Privacy Statement before enabling the service.
A Grabación de alarma	Use your mobile phone to scan the QR code to obtain Terms of Service and Privacy Statement.
<ul> <li>Vision en directo</li> </ul>	
A Excepción	
at Usuario	
	OK Cancel
	Siguiente Ariu-



PASO 4. Después nos vamos a la pestaña NAT y habilitamos UPnP

			Configuración	del Sistema				-
泰 General	General Acceso a pl	lataform	a PPPOE	DDNS NTP	Email	NAT Má	s ajustes	
- Rod	Habilitar UPnP				k			
- Iteu	Tipo asignado		Auto					
\land Grabación de alarma	Tipo puertos	Editar	Puerto Externo	Dirección IP ex	derna	Puerto	Estado UPnP	
	Puerto HTTP		80	0.0.0.0		80	Inactivo	
	Puerto RTSP		554	0.0.0.0		554	Inacti∨o	
🛦 Excepción	Puerto del servidor		8000	0.0.0.0		8000	Inactivo	
	Puerto HTTPS		443	0.0.0.0		443	Inactivo	
							Refres	scar

Después regresamos a la pestaña acceso a plataforma y verificamos que aparezca "EN LINEA"

			Soundarmen		1000	and the second second		Conception of the local division of the loca	and the second sec
General	General	Acceso a plataforma	PPPOE	DDNS	NTP	Email	NAT	Más ajustes	
General	Habilita	ir N							The second
Red	Tipo de	e acceso	Hik-Co	nnect					
Grabación de alarma	Direcc	ión de servidor	dev.us	hik-conn	ect.com			Personalizar	
	Habilit	ar cifrado de flujo							
Vision en directo	Códig	o de verificación							
Excepción	Estad	0	Enlin	••					101
a Usuario	•P	5 I							
	57								
								Siguiente	Alras
					10 and 10				

PASO 5. Una vez generado nos aparecerá un código QR al cual escanearemos desde la app "Hik-Connect" ------ "+ " ----- "Agregar por código QR".

Como se muestra a continuación.



Se selecciona la app.

Av. San Marcial No.26 "A" Entre Calles San Lázaro y San Carlos, Col. Sta. Leticia Fortín de las Flores, Ver. C.P. 94470 Tel. (271) 73 62090, WhatsApp: 2281249526 E-mail: serna.herrera@hotmail.com www.sistemasescom.com



Se inicia sesión por nombre de usuario o dirección de correo electrónico o numero telefónico según se haya registrado o se puede registrar de una vez





Una vez iniciada la sesión, ya dentro de la aplicación seleccionamos agregar.



Aquí escaneamos el código QR de la pantalla del dvr este

	AND		Configuraci	on del Sis	10mm	and the second			
ф General	General	Acceso a plataforma	PPPOE	DDNS	NTP	Email	NAT	Más ajustes	
& Red	Habilita Tipo de	acceso	Hik-Co	onnect					
A Grabación de alarma	Direcci	ón de servidor	dev.us	hik-conn	ect.com			Personalizar	
<ul> <li>Vision en directo</li> </ul>	Habilita	ar cifrado de flujo o de verificación							
	arade		En lín	••		18			
Jsuario									
								Siguiente	Atras
the Mission en directo					-				



Y eso sería todo ya les aparece su dvr en su aplicación y a ver las cámaras desde su app

Saludos

Dudas al WhatsApp 2281249526