

Cuando se utiliza por primera vez un dispositivo HIKVISION, los usuarios tienen que activar el dispositivo estableciendo una contraseña (DVRs/NVRs desde v3.3.0, DVRs Turbo desde v3.1.6) ya que no cuentan con una contraseña por defecto. A continuación se muestra una guía rápida del procedimiento a realizar en caso de que no se cuente con la contraseña establecida.

En la interfaz local del NVR/DVR, el usuario puede restaurar la contraseña haciendo doble click en la esquina inferior izquierda de la ventana de Log-in. Entonces aparecerá la ventana de restauración de contraseña. Se necesita ingresar el código de seguridad y con esto se restablece la contraseña.

En este caso el procedimiento de restauración de contraseña es el mismo que antes, los usuarios envían el número de serie y la fecha actual del DVR, al equipo de SISTEMAS ESCOM y este les envía el código de restauración al usuario y ese código **se ingresa en el menú local** para restaurar la contraseña. enviar a escompc@hotmail.com "anexar ticket de compra o factura"

Pasos:

a. Hacer doble click en la esquina inferior izquierda de la ventana de Acceder del NVR/DVR.



b. Aparecerá la ventana para Restaurar la contraseña, ingresar el Código.





c. Por último, ingresar una contraseña (conforme el nivel de seguridad cambiará el color de la barra) y confirmarla. Se recomienda que contenga más de 6 dígitos (incluyendo números, letras minúsculas, mayúsculas y caracteres especiales).

Reset Password				
Nombre de us	admin			
Create New P	*****	Strong		
Confirm New P	******			
Valid password of numbers, low	l range [8-16]. You o wercase, uppercase	an use a combination and special character		
Valid password of numbers, low for your passw contained.	I range [8-16]. You o wercase, uppercase ord with at least two	can use a combination and special character kinds of them		

	Reset Pa	issword	
Nombre de us	admin		
Create New P	*******		Strong
Conf	Aten	ción	
va (j) The p of foi co	bassword is re	set. K	ation
		ок	Cancelar

